使いになる前に

使いかた

取扱説明書・お料理のページ付

SANYO

圧力IH ジャー炊飯器

品番

ECJ-GZ10


(1.0L炊き)

ECJ-GZ18

(1.8L炊き)

お買上げまことにありがとうございます。

- ●「保証書」を受けとっていることを必ず確認 してください。
- この「取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。
- ◆特に2~3ページの「安全上のご注意」を必ず お読みください。



この商品は、工場の出荷時より表示部に表示デモを表示させています。(故障ではありません。) 一度、さし込みプラグをコンセントにさし込むと表示デモが解除され、通常に使用できます。

この商品を使用できるのは日本国内のみで、 国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略 しています。包装箱に表示している品番の()内 の記号が色記号です。

_	,		
Ð	<	U	

ペーシ

特 長1	
安全上のご注意2~3	
使用上のご注意・・・・・・・・・4	
各部のなまえと使いかた5~6	
時計(現在時刻)の合わせかた7	
■リチウム電池について	
音声ガイド設定について・・・・・・8	
予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について・・・・8	

仕	様																					. ز	9	
	■炊館	返量	量	ح	_	火	欠	Ê	汳	В	ŧ	F	F											

ごはんを炊く前に ······10 ごはんの炊きかた ·····11~12

- ■炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは
- ■ごはんの炊き上がりについて
- ■炊込みの最大炊飯量について
- ■連続して炊くときは
- ■使用中に停電になったときは

うまみ保温について ·····13 おやすみ保温について ·····14 予約 (タイマー) 炊飯のしかた····15~16

- ■簡単予約について
- ■予約時刻について

こだわり炊飯について ······17~18 Sマルチ調理について ·····19~20 お手入れのしかた ·····21~22

- *内釜を長持ちさせるために
- *クリーニング機能

もくじ ……23~32

- ■お米の種類
- ■炊飯コースについて(お米選択/メニュー)
- ■おいしいごはんを炊くために
- ■Sマルチ調理

点検のお願い33
故障かな?と思ったら33~34
アフターサービスについて裏表紙

お料理のページ

京検・その他

特長

- ●1.2気圧の圧力で炊飯するためPSマークとSGマークを取得しています。
 - PSマーク



経済産業省が定めた圧力がまの 安全基準に適合していることを 示します。



● SGマーク

製品安全協会が、消費者保護の立場から 製品の欠陥による人身事故の危害防止と その救済の補償をする表示マークです。

かき混ぜ圧力IHおどり炊き

可変圧力の採用により、高温で加圧・ 減圧をくり返しながら大沸騰させ、 かきまぜ対流でムラなくまん中 までふっくらおいしく炊き上 げます。

1.2気圧の圧力IH

1.2気圧(105℃)の圧力炊飯で、お米の芯まで水と熱をしっかり浸透させ、うまみを引き出します。また、H式なので内釜自体が発熱し、包み込むようにふっくら炊き上げます。

圧力多彩炊き分け

お米の種類や、メニュー に合せて、最適な圧力 で炊飯します。

甘み(炊飯)

お米のもつ、本来の甘み 成分を十分引き出して 炊き上げます。

もちもち(炊飯)

ご飯表面のおねば層をキープ! 弾力のあるもちもち感のある炊き上がりです。また、冷めてもおいしく、お弁当や冷凍保存にも適しています。

Sマルチ調理

圧力式の密閉構造とIH加熱を利用して、絶妙な温度コントロールによりいろいろな調理が楽しめます。むし板を使って、むし調理もできます。

こだわり(炊飯)125通り

甘み・粘り・硬さをそれぞれ 5段階で自由に組み合わせて、 お好みの炊き上がりに炊き 上げます。

かんたん お米選択ボタン

白米·無洗米·玄米·発芽玄米· 分づき米/胚芽米の選択が できます。

コントロールキー

メニュー合わせや予約時刻 などかんたんにすばやく あわせられます。



音声ガイド

操作手順や炊き上がり を液晶表示に合わせて、 音声でお知らせします。

純銅仕込み9層厚釜


3層銅をはさみ込んだ多層 構造により加熱スピードが 早く、また均一性が 高まりました。

炊飯時間が早い!

高速)炊飯を選べば、約13分で炊飯できます。(1カップ 炊飯した場合) 急なお客様でも安心です。

うまみ保温

でんぷんの老化を抑えて、おいしさ30時間。



ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する 重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

↑ 警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

↑ 注意:人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

○ は、してはいけない 「禁止」の内容です。 > 一般的

-般的な禁止



分解禁止



接触禁止



水ぬれ禁止



)ぬれ手禁止

■ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



必ず行う



さし込みプラグを抜く



警告

さし込みプラグは、コンセントの奥まで 確実にさし込む



さし込みが不完全ですと、 火災·感電·ショートの原因 となります。



さし込みプラグは清潔にする



さし込みプラグは、刃および刃の取付面 にほこりが付着している場合はよく拭く。 火災の原因となります。 ◆ ← ← ← ← /

電源は交流100Vのコンセントを使う



交流200V・船舶などの 電源で使うと、火災・ 感電の原因となります。



コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独 で使う。

ぬれた手でさし込みプラグの

があります。

抜きさしはしない



他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱して、 発火することがあります。

感電やけがをすること



水につけたり、かけたりしない



ショート·感電の恐れ があります。



改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。

火災·感電·けがの原因となります。



修理はお買上げの販売店または、当社指定の「お客さまご相談窓口」にご相談ください。



蒸気口、蒸気ガイドに手を触れない

やけどをすることがあります。



特に乳幼児にはさこれらせないよう、 注意してください。



電源コードは乱暴に扱わない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、熱器具に近づけたりしない。 また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。



電源コードが破損 し、火災・感電の原因 となります。



傷んだときは使わない

- コードやさし込みプラグが傷んだとき、
- コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、
- コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、 コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない。



感電・ショート・発火 の原因となります。



<u></u>

警告

圧力炊飯中は外ぶたを 開けたり持ち運びしない

やけどをする恐れがあります。





異物を入れない

吸・排気口やすき間にピンや 針金などの金属物など、異物 を入れない。感電や異常動作 して、けがをすることがあり





子どもだけで使わせない

子どもだけで使わせたり、幼児 の手の届くところで使わない。 やけど・感電・けがをする恐 れがあります。





企 注 意

さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のさし込みプラグを持って引き抜く。



感電やショートして、発火 することがあります。



さし込みプラグを持って巻き取る

電源コードを巻き取るときは、 さし込みプラグを持って行う。



さし込みプラグがあた って、けがをすること があります。



お手入れは冷めてから行なう

高温部に触れて、やけどの恐れがあります。





植込み型ペースメーカー等をお使いの 方は、本製品使用にあたって医師とよく 相談する



本製品の動作が、ペース メーカーに影響を与える ことがあります。



使わないときはさし込みプラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化 による感電・漏電火災の 原因となります。





使用中や使用直後は内ぶたや外ぶた内面の金属部に触れない



特に内ぶたや内釜は 高温になっています ので、やけどの原因 となります。



持ち運ぶときはフックボタンに触れない

外ぶたが開いてけがや、やけどを する恐れがあります。





水や火気の近くで使わない

感電や漏電の原因 となります。







不安定な場所で使わない

不安定な場所や熱に弱い敷物 の上では使わない。 火災の原因となり







専用内釜以外は使わない

過熱、異常動作の原因と なります。





壁や家具の近くで使わない。 キッチン用収納棚などを お使いのときは、中に蒸気 がこもらないようにする



蒸気または熱で壁や家 具を傷め、変色、変形 の原因となります。

吏用上のご注意

ご使用前に・・・

次のような場所で使わない。

故障や炊飯器本体の変形・変色の原因となります。

- 直射日光があたる所
- ●油などの飛び散る所



● 蒸気がこもる所 上部空間の少ない収納棚

の中など

吸・排気口をふさぐような所 壁から10 c m以内、じゅう たんやテーブルクロス、ビニ ール袋や紙の上



炊飯専用です


次のような料理には絶対に使わないでください。

- ノリ状になる「カレーやシチューのルー」などの料理
- 急激にあわの出る 「重そう」など を使う料理
- 分量のふえる「煮豆」などの料理
- ●多量の油を入れる料理



内釜の3分の2(『ここまで』線) 以上に水を入れて炊飯しない

ふきこぼれなどの原因となります。 ※『ここまで』線は加える水の 最大を表しています。



ECJ-GZ10の場合

本体と外ぶたのすき間

異常ではありません。

- 圧力式炊飯器のため、外ぶたのフ ックが確実に本体にかかるように すき間があります。
- 炊飯中圧力により、すき間が少し 広がりますが、異常ではありません。



すき間

異物がついたまま使わない

うまく炊けない原因となります。

内釜の外側やつば部、内ぶたパッキン、温度センサー などに付着した米つぶや水滴は、必ず取り除いてから 使用してください。



温度センサー

内釜を長持ちさせるためには、(ア21ページをご覧ください。

調圧フィルター・調圧孔・安全弁・減圧孔が目詰 まりしたままで使わない 調圧フィルター/調圧乳 ツメ

うまく炊けない原因となります。

や安全弁にごはんつぶ が付着したり、目詰まり しているときは、きれい に取り除いてから使用 してください。

●内ぶたのツメが折れた まま、使用しないでください。

つまみ

減圧乳, 安全弁 (負圧パッキン乳)

※詳しくは、□ア22ページをご覧ください。

ご使用中に・

蒸気口を人・壁・物へ近づけない やけどや物を傷める原因となります。

● 特に炊飯中は、蒸気口から蒸気が勢 いよく出るので、注意してください。 また、乳幼児には蒸気口に近づかせ ないようご注意ください。


炊飯中および炊飯後は、外ぶたが少 し熱く感じることがありますが、異常ではありません。



ハンドルを持って振らない

炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、 持ち運びはしないでください。蒸気でや けどをしたり、ハンドルが変形すること があります。

炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、 蒸気口から出る蒸気に十分気を付けてく ださい。



ふきんをかけない

蒸気や炊飯、保温の熱により、故障や 外ぶたの変形・変色の原因となります。



炊飯中は外ぶたを開けない

(炊飯中はフックボタンを押さない) うまく炊けない原因となり、外ぶた が閉らなくなります。

◆ やむをえず炊飯中に外ぶたを開 けるとき。(ア12ページ)



磁気に弱いものを近づけない

キャッシュカード、自動改札用定期券、 カセットテープなど記憶の内容が 消えて使えなくなることがあります。



空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因となります。

電気製品を近づけない


テープレコーダー・VTR・テレビ・ラジオなどに雑 音が入ったり、リモコンが誤動作することがあります。

誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じた りしたときは、使用を中止し、お買上げの販売店 へ修理・点検を依頼してください。

各部のなまえと使いかた

蒸気ガイド (外ぶた上面)

●確実に取り付けてください。 炊飯中・炊飯直後は、高温になってい ますので、触れないでください。



フック ボタン


押すと外ぶたが開きます。 ※炊飯中は押さないでください。 炊飯中に圧力が高まると密閉状態\ となり、押しても開きません。



安全弁

内釜(内なべ) 操作/表示部 炊飯器本体

付属品(各1個)




内ぶた

はずしかた、つけかたは (プ6ページ)。

安全表示位置

使用上のご注意項目が表示し てありますので、必ずお読み ください。



じゅうたんやテーブルクロス、 紙の上で使用すると、吸·排気 口をふさいで故障の原因とな ります。

さし込みプラグ


電源コード(コードリール)


●出しかた

さし込みプラグを引っ張ります。 コードは、赤色テープ以上は引き出さない でください。

しまいかた

コードを少し引いてもどすと巻き込まれます。 コードがねじれていますと、最後まで巻き 込まれなくなります。





時計(現在時刻)の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれる ことがありますので、つぎの手順で合わせなおしてください。

例 現在時刻が午前8:00で、表示が7:55になっているときは

1

さし込みプラグをさし込む

※24時間表示の時計です。

夜の12時は、□:□□ に

昼の12時は、2:00 と表示します。



2

コントロールキー の矢印のいずれか を3秒以上押し続ける


※現在時刻の時桁または分桁が**点滅**して、時計合わせ になります。



3

コントロールキーを押して、時計を合わせる

- ●「◀ 時」を押すと時間変更が、「分 ▶」を押すと分変更ができます。「▲」(すすむ)/「▼」(もどる)で正しい時刻に合わせてください。
- ※時桁は1時間単位で、分桁は1分単位に進んだりもどったり します。
- 時計合わせ操作を止めた6秒後に、時刻表示の**点滅**が止まって、 自動的にセットを完了します。
- ※時計合わせの途中も、操作のない状態が6秒以上続くと時計 合わせを終了します。



■リチウム電池について(本体に内蔵)

☆リチウム電池の役目

- さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示 します。
- 予約時刻の設定を記憶します。

☆電池の寿命は約4~5年(室温20℃)

● さし込みプラグをさし込んでいる間、時計 はコンセントからの電源で動作するため、 電池が消耗しないので、さらに長持ちします。

☆電池が消耗してくると

● さし込みプラグを抜いたときに時計表示が消え たり、プラグをさし込んだとき、時刻表示が点滅 したりします。さし込みプラグをさし込めば、 通常に使えます。

☆電池の交換

● お客様ご相談窓口(裏表紙)にご依頼下さい。 交換した後は、時計・予約時刻を合わせてください。

音声ガイド設定について

音声ガイドの『切』設定や、『音量』が調節できます。

音声ガイドが必要ないときや、音量が気になるときに調節してください。


※お買い上げ時は、音声ガイドは『入』に設定されています。(表示部に((②)マークが点灯しています。)

※さし込みプラグをさし込んで行ってください。

とりけし/切 ボタンを 3秒以上押す

とりけし/切ボタンを3秒以上押す と炊飯/スタートランプが点滅し、 「音声ガイド設定」になります。

※表示部は、音量設定表示になります。



コントロールキー でお好みの 音量に調節する

コントロールキー の 「▲ | (大) / 「▼ | (小) で調節します。

※『OFF』と『1』から『5』まで調節できます。



スタート/炊飯 ボタンを押す

2 で調節した音量に設定します。

※ [1] から [5] に設定したとき、表示部の ((の) マークは点灯しますが、『OFF』に設定した ときいのマークは、消えます。



予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について

予約炊飯の炊き上がりの終了音を消すことができます。 早朝の予約炊飯など、終了音が必要ない時に、お使いください。

- ※お買い上げ時は、終了音は『入』に設定されています。
- ※さし込みプラグをさし込んで行ってください。



同時に3秒以上押す





切ボタンと 予約ボタンを同時に 3秒以上押すと表示部に★マークが 点灯し、「切」になります。

もう一度、切ボタンと予約ボタ ンを同時に3秒以上押すと表示部 の**≯**マークが**消え**、「**入**」になりま す。

品	番	ECJ-GZ10	ECJ-GZ18					
電	源	交流100V 5	50-60Hz共用					
次弗 高力	炊飯時	1200 W (約12A)	1350 W (約13.5A)					
消費電力	保温時	27 Wh	35 Wh					
	最大幅	約 264 mm	約 289 mm					
外形寸法	奥行	約 343 mm	約 374 mm					
	高さ	約 211 mm	約 245 mm					
質	量	約 5.5 kg	約 6.7 kg					
	-ドの長さ	約 1.0 m						
付	属品	しゃもじ 1個、しゃもじ受け 1個	団、計量カップ 1個、むし板 1個					

- ※保温時の電力は平均保温電力(安定時)であり、1時間当りの消費電力量です。(室温20℃の場合)
- ※「切」の状態での1時間当りの消費電力量は、約0.7Whです。 ※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

■炊飯量と炊飯時間

品番		GZ10			GZ18	
メニュー	ふつう	かため	やわらか	ふつう	かため	やわらか
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.18〜1.8L (1〜10カップ)	0.18〜1.8L (1〜10カップ)	0.18〜1.8L (1〜10カップ)
白米	約39~43分	約37~42分	約45~48分	約39~46分	約37~44分	約45~50分
無洗米	約40~44分	約38~43分	約46~49分	約40~47分	約38~45分	約45~51分
分づき米/胚芽米	約40~44分	約38~43分	約46~49分	約40~47分	約38~45分	約45~51分
メニュー	高速	炊込み	おこわ	高速	炊込み	おこわ
炊飯量	0.09~0.72L (0.5~4カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.08L (1~6カップ)	0.36~1.08L (2~6カップ)
白米	約13~24分	約37~41分	約35~38分	約13~24分	約37~42分	約36~38分
無洗米	約13~24分	約37~41分	約35~38分	約13~25分	約37~43分	約36~39分
分づき米/胚芽米	約13~24分	約39~45分	約37~44分	約13~26分	約37~46分	約36~43分
メニュー	おかゆ(全がゆ)	あっさりがゆ	すしめし	おかゆ(全がゆ)	あっさりがゆ	すしめし
炊飯量	0.09~0.27L (0.5~1.5カップ)	0.09~0.27L (0.5~1.5カップ)	0.18~1.0L (1~5.5カップ)	0.09~0.45L (0.5~2.5カップ)	0.09~0.45L (0.5~2.5カップ)	0.18〜1.8L (1〜10カップ)
白 米	約63~67分	約44~52分	約29~33分	約62~68分	約43~53分	約28~33分
無洗米	約64~68分	約44~52分	約30~34分	約63~69分	約43~53分	約29~35分
玄 米	約89~93分	_		約89~94分		
発芽玄米	約63~68分			約63~70分		_
分づき米/胚芽米	約68~71分	約44~52分	約34~37分	約67~73分	約43~53分	約34~39分
メニュー	カレー用	もちもち	甘み	カレー用	もちもち	甘み
炊飯量	0.18~1.0L (1~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.18〜1.8L (1〜10カップ)	0.18〜1.8L (1〜10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)
白米	約22~27分	約42~48分	約35~43分	約21~27分	約43~52分	約35~47分
無洗米	約23~28分	約43~49分	約36~44分	約22~28分	約43~55分	約35~50分
分づき米/胚芽米	約25~32分	約42~48分	約35~43分	約24~33分	約42~53分	約35~48分
メニュー	ふつう	かため	やわらか	ふつう	かため	やわらか
炊飯量	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18〜1.44L (1〜8カップ)
玄 米	約57~62分	約55~58分	約61~66分	約54~60分	約50~58分	約58~64分
発芽玄米	約37~41分	約32~36分	約43~45分	約38~43分	約32~38分	約43~47分
メニュー	こだわり			こだわり		
炊飯量	0.09〜1.0L (0.5〜5.5カップ)			0.18〜1.8L (1〜10カップ)		
白米	約26~51分			約26~53分		

[※]炊飯時間は、季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。 電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合を記載しています。

ごはんを炊く前に

必ず、<mark>内ぶた・</mark>蒸気ガイドが正しく ついていることを確認する


- ※蒸気ガイドが付いていないと、炊飯中にふきこぼれる場合があります。(() 21ページ)
- ※内ぶたに調圧フィルターが付いていることを確認してください。(C) 22ページ)



2

付属の計量カップでお米を正しく計り、お米を洗う((ご) 24ページ)

- ●内釜で洗米できます。
- ●お米に水を一気に加えて、軽くかきまぜて捨てます。
- ●お米を手でもむようにして洗います。
- ◆水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまでくり返し続けます。




3

メニューに合った水位目盛で、水かげん をする(平らな、水平な面で水かげんする)

- メニューの「こだわり」と「高速」と「炊込み」は、「白米」の水位 目盛で水かげんしてください。
- ●「無洗米」「発芽玄米」「分づき米/胚芽米」は、「白米」の水位 目盛で水かげんしてください。
- 「あっさりがゆ」は、「おかゆ」の水位目盛で水かげんしてください。
- 水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みにより水かげんしてください。((_____24ページ)
- お米は水平にならしてください。

例 「4」カップの「白米」 を炊く場合




ECJ-GZ10の場合



内釜を炊飯器本体に入れる

- 内釜の外側や炊飯器本体内側に付着した 水滴や米つぶなどは、取り除いてください。
- 内釜を軽く左右に回して、正しく入っているか確かめます。






外ぶたを閉め、さし込みプラグを さし込む


- ◆外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」 と音がするまで確実に閉めてください。
- ※圧力式炊飯器は、内釜内部の密閉度が高くなって いますので閉まりにくく感じる場合があります。
- ◆さし込みプラグはコンセントの奥まで、確実にさし 込んでください。



ごはんの炊きかた

炊飯コースやおいしく炊くために、詳しくは お料理のページをご覧ください(Cア23~24ページ)





お米選択とメニューを選ぶ

お米選択とメニューについて詳しくは、 (ア23ページの炊飯コースについて(お米選択/メニュー)をご覧ください。

- 1 お米選択 ボタンを押し、お米の種類を選びます。 「白米 | 「無洗米 | 「玄米 | 「発芽玄米 | 「分づき米 / 胚芽米 | が遅べます。
- **② メニュー**ボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。 ※メニューは点滅している箇所が選択されます。
- 3 コントロールキーのいずれかの「▲」を押してメニューを合わせます。
 - ●メニューは、かたさと高速と他の7種類が選べます。
 - ※お米選択が、「玄米」「発芽玄米」の時は対応できるメニューのみ表示します。
 - ※「ふつう」「かため」「やわらか」「もちもち」「甘み」「こだわり」のメニューを炊飯すると、その設定を記憶していますので、次回も同じメニューを炊くときは設定をなおす必要がありません。ただし、その他のメニューの場合は炊飯後そのメニューの設定を記憶していませんので、炊飯の都度メニューを設定してください。
 - ※メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。
- ○○ 「白米」「無洗米」「分づき米/胚芽米」は、お好みによりメニューが選べます。
- 「玄米」「発芽玄米」は、かたさとおかゆの選択のみになります。
- ※ 炊込み/おこわの最大炊飯量は、ECJ-GZ10は3カップ、ECJ-GZ18は6カップまでです。
- 「高速 」は、炊飯時間の短縮を優先させています。
 - ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。
 - ●保温になっても、しばらく蒸らしておくと、かたさがやわらぎます。
 - ●あらかじめお米を水につけておくと、かたさもやわらぎすばやく炊けます。かたさは選べません。
- (♂)「あっさりがゆ」は、「おかゆ」に比べて水気が多く、あっさりした食感の炊き上がりになります。

/ 炊飯/スタートボタンを押す


- ●「炊飯/スタート」ランプが<mark>点滅から点灯</mark>に変わり、炊飯を 開始します。
- ●炊き上がりまでの残り時間のめやすを表示します。
- ※表示時間は、めやすです。季節(水温・室温)・水かげん・ お米の量・電圧などにより変わります。
- ※お米選択とメニューにより表示される時間は、異なります。(179ページ)



- ※内釜が入っていない、または内ぶたが付いていないとブザー音でお知らせます。(炊飯できません。)
- ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)
- ※炊飯中は、蒸気口から蒸気が出ますので注意してください。
- ※メニューが「高速」の場合、炊き上がりまでの残り時間は、5分前から表示されます。
- ※炊飯中及び炊飯直後は、外ぶたが少し熱くなることがあります。(故障ではありません。)

炊飯がおわったら早めにごはん をほぐす

- ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的 に「うまみ保温」に切りかわります。 (おかゆとあっさりがゆを除く)
- ●「うまみ保温」ランプが**点灯**し、表示部に保温 経過時間を表示します。




※おかゆとあっさりがゆは、うまみ保温しません。(うまみ保温ランプが点滅します。) そのままにしておきますと、のり状になりますので、お早めにお召し上がりください。

ニオイの原因になりますので、つぎの点に注意してください。

- 「玄米」「発芽玄米」「分づき米/胚芽米」「炊込み/おこわ」は、うまみ保温しないでください。
- ●保温中はさし込みプラグを抜かないでください。
- ごはんのつぎたし、しゃもじを入れたままのうまみ保温や冷めたごはんのうまみ保温は、しない でください。
- *メニューと保温について詳しくは、(ア13ページをご覧ください。

ごはんがなくなったら 切 ボタンを 押し、さし込みプラグを抜く

- 切ボタンを押すと、表示部は初めに選んだかたさの メニューにもどります。
- ごはんがなくなったら、安全のためさし込みプラグを 抜いてください。なお、コンセントから抜く場合は、 必ずプラグを持って行ってください。



※切ボタンを必ず押してからさし込みプラグを抜いてください。

切ボタンを押さないでさし込みプラグを抜くと、表示部は現在時刻表示にもどりますが、再度 さし込みプラグをさし込むと保温運転を再開し、現在までの保温経過時間を表示します。 保温経過時間は、30時間まで刻み続けています。

■炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは

- 1. 蒸気ガイドの近くに人がいないことを確認してください。
- 2. 切ボタンを押して、炊飯を中止します。 ※蒸気が出ますので注意してください。
- 3. 約4分間待ち、蒸気が出ないことを確認してから **フック**ボタンを押します。
- ●炊飯を続けるときは、「ごはんの炊きかた」

 からやりな おしてください。
- ※この場合一度炊飯を中止することになりますので、炊飯 時間が長くなったり、うまく炊けないことがあります。

■ごはんの炊き上がりについて

- ●内釜の底にキツネ色のおこげができることがあります。
- ・炊込みの場合は、調味料を加えるためおこげができます。

■炊込み/おこわの最大炊飯量について

- 炊込みの場合、具を加えるため最大炊飯量が少なくなり ます。(GZ10:3カップまで、GZ18:6カップまで)
- ※指定の容量を守らないと、ふきこぼれの原因になります。

■連続して炊くときは

◆本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。 熱いとうまく炊けません。

■使用中に停電になったときは

/途中でさし込みプラグを抜いたり、電源[/] ブレーカーが切れた場合も含みます。

- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態にもど
- 停電時間が長いときは、再び通電されると次 のようになります。

炊飯を続けます。 うまく炊けないことがあります。 炊飯中 残り時間が少ない場合には、保温 になることがあります。 保温中 保温を続けます。

※予約(タイマー)炊飯の場合、開始時刻をすぎ ているときは、すぐに炊き始めます。 予約時刻どおりに炊けないことがあります。



炊飯中または保温中に 現在時刻が知りたいときは!!

● **予約** ボタンまたは コントロールキー を押してください。 現在時刻が、約2秒間表示されます。

うまみ保温について

うまみ保温は、3時間ごとに温度を少し上げることで黄ばみやニオイを抑えて、長時間 炊き上がりのうまみをキープします。

通常は、炊飯が終わると自動的にうまみ保温になります。

切の状態からうまみ保温にする場合

コースボタンを押す

<mark>コース</mark>ボタンを押して、「うまみ保温」 ランプを<mark>点滅</mark>させてください。

※「炊飯/スタート」ランプも点減します。



2


炊飯/スタート ボタンを押す

「うまみ保温」ランプが<mark>点滅から点灯</mark>に変わり、うまみ 保温になります。表示部に保温経過時間を表示します。

※30時間以上、うまみ保温しないでください。

保温経過時間が30時間超えると、現在時刻表示に もどりうまみ保温は続けます。

※うまみ保温中に現在時刻が知りたいときは、予約 ボタンまたはコントロール 間表示します。



メニューと保温について

							メニ	<u> </u>					
		こだわり	ふつう	かため	やわらか	高速	炊込みおこわ	おかゆ	あっさりがゆ	すしめし	カレー用)	もちもち	甘み
	白米	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc		\triangle			\bigcirc			\bigcirc
お	無洗米	炊		\bigcirc	\bigcirc		\triangle			\bigcirc			\bigcirc
米選択	玄 米	炊飯できませ	\triangle	\triangle	\triangle	ルカタロブ	E + 11 /			业历会区	マキ+	<u> </u>	
択	発芽玄米	さませ	\triangle	\triangle	\triangle	が敗ぐる	きません			次助	できま	せん	
	分づき米 /胚芽米	6	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle			\triangle	\triangle	\triangle	\triangle

- ○:保温できます。
- △:保温しないでください。

(二オイや黄ばみ・パサツキの原因となります。また、内なべ内面フッ素樹脂が傷ついているとふくれやはがれの原因となります。)

●:保温できません。

保温のごはんをおいしく食べるために、つぎの点に注意してください。

- ●炊きあがったらすぐにほぐします。(余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。)
- ●しゃもじを入れたまま、保温しないでください。(雑菌が入り、ニオイの原因となります。)
- ●ごはんは、中央に寄せて保温します。(乾燥やべちゃつきを抑えます。)
- ●保温のときニオイが気になる場合は、「クリーニング機能」をおすすめします。(□ア22ページ)
- ●保温中に切ボタンを押すと保温が取り消されます。再度保温にすると、保温経過時間は、0から表示します。
- ●冷やごはんのあたためなおしは、しないでください。(ニオイの原因となります。)

おやすみ保温について

おやすみ保温はうまみ保温より低めの温度で保温します。おやすみ中(就寝中)など特に長時間保温するとき、ごはんのパサつきを抑えます。8時間後、自動的にうまみ保温にもどります。

1

保温中のごはんをほぐし、平らにならす

- ※保温中は、「うまみ保温」ランプが点灯しています。
- ※少量の場合は、ごはんを中央に寄せてください。



2

外ぶたを閉め、<mark>コース</mark> ボタンを押す

<mark>コース</mark>ボタンで「おやすみ保温」 ランプを<mark>点滅</mark>させてください。


※「炊飯/スタート」ランプも点滅します。



3

炊飯/スタート ボタンを押す

- ●「おやすみ保温」ランプが点滅から点灯に変わり、おやすみ保温 になります。
- ※おやすみ保温を解除(中止)してうまみ保温にもどしたいときは、 コースボタンでもう一度「うまみ保温」コースに合わせ、炊飯 /スタートボタンを押してください。 うまみ保温にもどります。
- ※おやすみ保温を開始しても、保温経過時間はうまみ保温開始時 (炊き上がり直後)からの経過時間を表示します。
- ※保温経過時間が30時間以上のときは、おやすみ保温できません。
- ※おやすみ保温中に現在時刻が知りたいときは、**予約**ボタンまたは**コントロール**ボタンを押すと約2秒間表示します。



4

8時間後、自動終了

- ●「おやすみ保温」コースから自動的に「うまみ保温」 コースに変わります。
- ●引き続き、保温経過時間を表示します。 (おやすみ保温の8時間も含まれています。)
- 保温経過時間が30時間を超えると、表示部は現在時刻表示にもどりますが、保温は続けます。
- ※おやすみ保温開始後8時間以内であっても、保温経過時間が30時間を超えると、自動的にうまみ保温にもどります。(表示部は、現在時刻表示にもどります。)




黄ばみやニオイの原因となりますので、2回以上くり返して、おやすみ保温をしないでください。

予約(タイマー)炊飯のしかた

予約設定した時刻に炊き上がります。

希望する予約時刻を2通り設定できますので、「朝 炊き上がり」と「夕方 炊き上がり」 など 予約 ◆ 、予約 ◆ を使い分けると便利です。





1

現在時刻を確認する

・現在時刻がずれていると、予約炊飯がうまくできませんので、正しく合わせなおしてください。(〔〕 7ページ)



※「炊飯/スタート」ランプが点灯しているときや保温中は、タイマーを合わすことができません。 切 ボタンを押して、「炊飯/スタート」ランプを消すか、保温を取り消してください。

お米選択とメニューを選ぶ

お米選択とメニューについて詳しくは、(ア23ページの炊飯コースについて(お米選択/メニュー)をご覧ください。

- **1** お米選択がタンを押し、お米の種類を選びます。 「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「分づき米/胚芽米」が選べます。
- ② メニューボタンを押し、表示部 (メインパネル) にメニューを表示させます。
 ※メニューは点減している箇所が選択されます。
- **3** コントロールキー のいずれかの「▲」を押し、メニューを合わせます。

メニューと予約炊飯について

							メニ	ュー					
		こだわり	ふつう	かため	やわらか	高速	炊込み おこわ	おかゆ	あっさりがゆ	すしめし	カレー用	もちもち	甘み
	白 米	0	0	0	0	_	Δ	0	0	0	0	0	0
お	無洗米	炊飯で	0	0	0	_	\triangle	0	0	0	0	0	0
米選	玄 米		0	0	0	Who についま	E + 11 /	0		业内会区	マキ+	ш./	
択	発芽玄米	きませ	0	0	0	炊飯でき	きません	0		次助	できま	υ <i>Λ</i>	
	分づき米/胚芽米	6	0	0	0	_	Δ	0	0	0	0	0	0

○:予約炊飯できます。 △:予約炊飯しないでください。 一:予約炊飯できません。

※炊込み/おこわなどの具や調味料の入るものは、予約炊飯しないでください。具がいたんだり、 調味料が沈殿して、炊けないことがあります。

3

予約時刻を合わせる

- **1 予約**ボタンを押します。
 - ※「予約」ランプと「炊飯/スタート」ランプ と時間が<mark>点滅</mark>します。
- 2 コントロールキーで予約時刻を合わせます。
 - 「◀時」で時桁を「分▶」で分桁を合わせます。「▲」(すすむ)/「▼」(もどる)で 予約時刻を合わせてください。
 - ※時桁は1時間単位で、分桁は10分単位で 変わります。
 - ●タイマーは、あらかじめ次の2通りの予約 時刻を記憶しています。
 - 予約ボタンを押すごとに予約 ①、予約 ② をくり返しますので選んでください。
- ※予約の時間は、12時間以内にしてください。

長時間の予約は、長い時間お米を水に浸すことになり、室温や気温が高いとき、ニオイがでる ことがあります。

किंग्र


※予約炊飯をすると、ごはんがやわらかめに炊き上がったり、おこげができることがあります。



炊飯/スタート ボタンを押す

「予約」ランプが点滅から点灯に変わり、「炊飯/スタート」ランプが消灯すると予約した時刻が表示されます。 (予約炊飯がセットできました。)

※炊飯が始まると「炊飯/スタート」ランプが、**点灯**します。



点滅

予約❶

予約 2 午後6時00分

18:00 x9-hで セット完了

टिट्य

点滅

予約 1 午前6時00分

スタート

※内釜が入っていないまたは、内ぶたが付いていないとブザー音でお知らし、予約を受け付けません。 ※水温・室温・お米の量・水かげん・電圧によっては、予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。

※予約炊飯終アのブザー音を消すことができます。((ア8ページ)

■簡単予約について(前回と同じ予約時刻で炊くとき)

- 一度予約炊飯すると、次回からは簡単に予約できます。




■予約時刻について

● 予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、 タイマーを使って炊飯できません。 すぐに炊飯を始めます。

お米選択メニュー	白米、無洗米、 分づき米/胚芽米
こだわり	1時間10分未満(白米のみ)
ふ つ う か た め やわらか	1時間未満
高 速	予約できません
おかゆ	2時間未満
あっさりがゆ	1時間未満
すしめし	1時間未満
カレー用	1時間未満
もちもち	1時間10分未満
甘み	1時間未満

■スタート後に予約時刻を変えたいときは




● **予約** ボタンまたは **コントロールキー** を 押してください。 現在時刻が、約2秒間表示されます。

メニューお米選択	玄米	発芽玄米
ふ つ う か た め やわらか	1時間30分未満	1時間未満
おかゆ	2時間	未満

こだわり炊飯について

コースまたは、メニューからそれぞれ 『こだわり』炊飯を選択できます。

甘み・粘り・硬さをそれぞれ5段階で自由に組み合わせをすることにより、お好みの炊き上がりを選べます。(組み合わせにより、125通り設定できます。)







こだわり 炊飯について!!

- 3を基準にして、甘み・粘り・硬さをそれぞれ 1~5まで設定できます。
- 125通りの設定により、炊き上がりがかわります。
 - 又、それぞれ炊飯時間がかわります。 (炊き上がりまでの時間が、26分~53分と差があります。)
- 同じ設定をしてもお米の種類や季節、水かげんがかわると炊き上がりも変化します。 その都度、各設定を調節してお好みの炊き上がりになるよう微調整してください。

【炊飯時間のめやす】 (3カップ炊飯)

甘み	粘り	硬さ	時間
1	1	5	30分
1	3	5	32分
3	3	3	38分
5	3	1	48分
5	5	1	50分

	1	2	3	4	5
甘み	少なめ	~	ふつう	~	多め
粘り	弱め	~	ふつう	~	強め
硬さ	やわらかめ	~	ふつう	~	かため

例1 甘みが多めでやわらかめの場合

1 2 3 4 5 甘み ★ ★ ★ ★ ← (甘み「5」) 粘り ★ ★ ★ ← (粘り「3」) 硬さ ★ ← (硬さ「1」)

例2 甘みはふつうで粘りは弱く、硬めの場合

1 2 3 4 5 甘み ★ ★ ★ · ←(甘み「3」) 粘り ★ ★ ★ ★ ★ ←(概り「1」)

- ※ お米選択が「白米」のときのみ『こだわり』炊飯ができます。
- ※『こだわり』炊飯は、白米の水位目盛に合わせてください。
- ※ お米の計量/洗米などは、Cア10ページのごはんを炊く前にをご覧ください。

こだわり炊飯をする場合、2通りの操作方法があります。((こ) 18ページ)

- A コース ボタンにより、『こだわり設定』から炊飯する場合。
- B メニューボタンにより、『こだわり』に合わせて炊飯する場合。

A 『こだわり設定』により 炊飯する場合

コースボタンを押して、 『こだわり設定』に 合わせる


「こだわり設定」ランプと「炊飯」 ランプ、「こだわり設定表示」を表示 します。

- ※コース ボタンを押すと『うまみ保温』『おやすみ保温』『Sマルチ調理』 『クリーニング』『こだわり炊飯』 の順に切りかわります。
- ※「こだわり設定表示」の初期設定は、

甘み ★★★ 粘り ★★★

硬さ ★★★

に設定されています。



B メニュー選択の『こだわり』を 選んで炊飯する場合

メニューボタンを押して、 -1 コントロールキーで 『こだわり』に合わせる

「こだわり」と「炊飯」ランプが点滅します。



もう一度、<mark>メニュー</mark>ボタンを **1**2 押して、『こだわり』設定にする

「こだわり設定表示」と「炊飯」ランプが<mark>点滅</mark> します。

※「こだわり設定表示」の初期設定は、

甘み ★★★

粘り ★★★


硬さ ★★★ に設定されています。



コントロールキー で『こだわり設定』 の変更をする

<mark>コントロールキー</mark>の「▲」と「▼」で<mark>甘み・粘り・硬さ</mark>の 変更ができます。

コントロールキーの「◀」と「▶」で<mark>段階調節</mark>ができます。 ※設定により、**125通り**の設定ができます。




★ 炊飯/スタート ボタンを押す

「炊飯/スタート」ランプが<mark>点灯</mark>し、**2**で変更した設定で炊飯を開始します。

※一度『こだわり設定』炊飯すると、次回からは同じ設定で炊飯できます。

『ふつう』炊飯にもどしたい場合は、**メニュー** ボタンと **コントロールキー**で変更してください。

※炊飯が終わると、自動的にうまみ保温に切りかわります。




Sマルチ調理について

いろいろなSマルチ調理の作り方について詳しくは、 お料理のページをご覧ください。(ごア30~32ページ)

お好みの温度と時間で、いろいろな調理ができます。

例:プリン、蒸しパン、温泉卵、豆腐、ヨーグルトなど

※必ず、『Sマルチ調理』コースに合わせて調理してください。 他のコースやメニューでは、ふきこぼれたり、うまく調理ができません。





内釜に調理する材料 をいれます


具体的な調理例の詳しくは、お料理のページをご覧ください。 ((ア30~32ページ)

- ※むし板の上に、背の高い器や調理物を入れると外ぶたが閉らなくなりますので、高さに注意してください。
- ※内釜には、陶器や金属の器などは 入れないでください。内釜の内面 のフッ素樹脂をいためます。
- ※内釜の内面の『ここまで』線以上に、水や調理物を入れないでください。 ふきこぼれの原因になります。



🥠 内ぶたを取り付けて、外ぶたを閉める

※内ぶたを取り付けないと調理できません。
外ぶたを閉める前にもう一度、調理する材料を確認してください。




プロースボタンを押して、 『Sマルチ調理』に合わせる

調理温度と調理時間を表示します。

左の桁が調理温度、右の桁が調理時間です。


- ※ **コース** ボタンを押すと『うまみ保温』『おやすみ保温』 『Sマルチ調理』『クリーニング』『こだわり設定』の順に切りかわります。
- ※初期設定は、40℃/3時間を記憶しています。
- ※音声ガイドは、『マルチ調理』と言います。






お好みの調理温度と調理時間に合わせる

- 1 調理温度を合わせます。
 - **コントロールキー** の「▲」(あがる) / 「▼」(さがる) を 押し、希望の調理温度に合わせます。
 - ※35℃~100℃の範囲で合わせることができます。 (ただし、91°C~99°Cは設定できません。)
- 2 調理時間を合わせます。
 - **コントロールキー** の 「分 ▶ | を押し、調理時間を点滅 させます。 \Box ントロールキー の \triangle | (すすむ) \angle \triangle (もどる)を押し、希望の調理時間に合わせます。
 - ※1分~40分までは1分単位で、40分~1時間までは10分 単位で、1時間~10時間までは1時間ごとに合わせ られます。
 - ※調理時間設定後に再び調理温度を合わせなおし、したい 場合は「◀時」を押してください。調理温度が点滅し、 合わせなおしができます。






※あらかじめ、作りたい料理の調理温度と調理時間を調べておいてください。



炊飯/スタート ボタンを押す


- 「Sマルチ調理 | ランプと 「炊飯 | ランプが、 点滅から点灯に変わると、Sマルチ調理を 開始します。
 - ※調理温度は、合わせた温度を表示し続け
 - ※調理時間は、出来上がりまでの残時間を 表示します。





ブザーがなったら、出来上がりです

●出来上がったら、調理物はお早めに取り出してください。 そのまま放置すると、予熱で調理物の出来ばえが変わります。 ※調理物を取り出す時は、内釜も調理物も高温になっています ので、やけどをしないように気をつけてください。



- ※調理中に内釜の中の水がなくなると「┛┏Ч」(dry)を表示して、調理が終わります。続けて調理する場合 は、切ボタンを押し、水を加えてから再度3~5の手順で調理してください。
- ※調理物を炊飯器内で保温、保存しないでください。臭いの原因になります。
- ※内釜に調理物を入れての保管、保存はしないでください。
 - 内面のフッ素樹脂をいためる原因になりますので、別の容器に移し替えてから保管、保存してください。
- ※お料理のページにある調理温度と調理時間は目安です。室温や材料によっては、出来上がりが変わります。 出来上がりの具合を変えたい場合(硬さ、やわらかさ、固まり具合など)は、お好みで調理温度と調理 時間を調節してください。
- ※Sマルチ調理のあとに、炊飯器内や内釜のニオイが気になる場合は、「クリーニング機能 | をおすすめ します。((ア22ページ)
- ※むし調理をする場合は、必ず付属のむし板を使ってください。
- ※付属のむし板を他の調理器や他の用途に使わないでください。むし板の変形・変色の原因となります。

お手入れのしかた

さし込みプラグを抜いて、炊飯器本体・内ぶた・内釜・蒸気ガイドが冷めてからお手入れしてください。 みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。


内釜・内ぶた・蒸気ガイドを食器洗い機で洗わないでください。(キズ・変形・変色の原因になります。) お手入れ後は、内ぶた、蒸気ガイド、しゃもじ受けを正しく取り付けてください。

蒸気ガイド (外ぶた上面)

※使用の度に必ず洗ってください。

※炊飯直後は高温です。冷めてからお手入れしてください。

- 2. ケース前面のボタン ② を押して開き、水洗いします。 ※パッキンは、はずさないでください。
 - ※パッキン♪がはずれた場合は、ガイドに添って確実に取り付けてください。パッキン♪がはずれた場合は、さし込んでください。パッキンがはずれた状態で炊飯すると、蒸気もれの原因になります。
- 3. 後方の軸を合わせて、ケースを閉じます。
- 4. 蒸気ガイドを、取り付けます。
 - ※中央部を強く下に押えて、確実に奥までさし込んでください。



調圧パッキン

はずれません。 無理に押さえつけた

無理に押さえつけたり、 引っ張らないでください。 蒸気モレの原因になります。



ふたセンサー

汚れがついたときは、ふきんで 軽く水ぶきしてください。

内ぶたセンサー

米つぶやゴミが入ったときは、 取り除いてください。

つゆ受け部

つゆがたまるときがあるので、 ふきとってください。

温度センサー

米つぶなどがこびりついたときは、細かいサンドペーパー(320番程度)で軽くみがき、固く絞ったふきんでふきとってください。

フック部

米つぶなどが入ったときは、ようじなどでかき出してください。 多量に入ると、外ぶたの開け閉めが固くなったり、フックがかからなくなることがあります。

外ぶた・炊飯器本体


外ぶたをしっかり持ち、固く絞ったふきんでふいてください。 ※洗剤は使わないでください。



付属品

台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。







内釜(内なべ)を長持ちさせるために ※使用の度に必ず洗ってください。

台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。

お願い

- ■変形させないよう注意してください。
- ■内面のフッ素樹脂をいためないために、 つぎのことをお守り下さい。
 - ●泡立て器でお米を洗わない ●付属のしゃもじを使う
 - スプーンや食器類を入れない 酢は使わない
 - ●調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う
 - ※フッ素樹脂に傷がつくと、ふくれやはがれの原因になります。
- ■使っているうちに、内面に色むらができることがありますが、衛生上は問題ありませんので、安心してお使いください。
- ■変形したり摩耗した場合は、お買い上げの販売店でお買い 求めください。





- ※さびで変色した場合は酢で ふいて、水洗いしてください。
- ■内釜の底面外側中央部は、温度センサーに触れる大切なところです。汚れていたり、傷がついたりするとご飯がこげたりする原因になります。
- ■内釜でお米を洗うときは、内釜の下にふきんをしいて洗うと内釜の底面にキズが付きません。
- ■外面にすり傷がついたりしても、炊き上がりには問題ありませんので、安心してお使いください。

内ぶた(ステンレス製) ※使用の度に洗ってください。

台所用中性洗剤をスポンジにつ けて、傷をつけないように洗います。

- ※内ぶたは、スポンジ以外の固 いもので洗うと表面が傷つき ますが、炊き上がりには問題 ありません。
- ※錆の原因になりますので、必 ずふきんできれいに水分をふ きとってください。

調圧フィルター/調圧孔

つけかた

●はずしかた つまみを左側へ回 すと、はずれます。







内ぶた側の丸印と調圧フィルターの凸部の位置

※調圧フィルターを付けないで炊飯すると、ごはんつぶが内ぶたの上面に たまることがありますので、必ず取り付けてください。 ※調圧フィルターや調圧孔にごはんつぶがつまっていないか、確認します。

つまっているときは、竹串・ようじで取り除いてください。



上に引っぱる 内ぶた П 負圧 パッキン




内ぶたと一緒に洗ってください。はずれたときは向きに 注意して、取り付けてください。

- ※付けにくい場合は、負圧パッキンに水、または台所用 中性洗剤を少しつけると付けやすくなります。(その後、 洗剤は必ず洗い流してください。)
- ※付けないと圧力がかかりませんのでうまく炊けません。

安全弁

指で軽く2~3回押し、スムーズに動き、軸の周囲のすき間やスプリング部にごはんつぶがつまっていないか確認 します。つまっているときは、竹串・ようじで取り除い てください。 調圧弁



内ぶたパッキン

内ぶたと一緒に洗います。 はずれませんので、引っぱ らないでください。

内ぶたのツメ

折れたり、変形して いないか確認します。

クリーニング (煮沸) 機能・・・においや汚れが取れにくい場合に、 つぎの手順で行ってください。




- 内釜の白米の水位線(ECJ-GZ10は「3」、ECJ-GZ18は「4」)まで水を入れて、 外ぶたを閉めます。
- ② **コース** ボタンで 「クリーニング」 コースに合わせます。
- ③ 炊飯/スタートボタンを押します。(クリーニング終了までの残り時間のめやすを 表示し、クリーニングを開始します。)
- ④終アするとブザー音が、お知らせします。
- ⑤内部が冷めてから、各部をお手入れしてください。

■おことわり

- ●ニオイによっては、完全に落ちないものもあります。
- ●空だきは、しないでください。(水を入れなかったり、水がない場合は、空だきに なり、**273**が表示されます。)

※蒸気口、蒸気ガイドにふれないでください。やけどをする恐れがあります。

- ●水以外(洗剤など)は、入れないでください。
- ●内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量にでることがありますので、 やけどにご注意ください。



●途中でやめるときは「切」ボタンを押して、約4分待ってから外ぶたを開けてください。

|消耗品|| 内釜・内ぶた・内ぶたパッキン・負圧パッキン・調圧フィルター・蒸気ガイド・むし板は、消耗品 (有償) です。

お料理のページ

ーもくじー

ページ

● お米の種類、炊飯コースについて・23	●手まりずし · · · · · · · · 27	• バナナプリン30
● おいしいごはんを炊くために‥24	● 赤飯 ・・・・・・・・・27	■蒸しパン ·····30
かやくごはん・・・・・・25	● 山菜おこわ ·····28	● 簡単ソーセージ30
● あなごごはん・・・・・・25	チキンカレー ·····28	● 甘酒 · · · · · · · 31
たけのこごはん・・・・・・25	● 魚と野菜のカレー ·····28	● 豆腐 ・・・・・・・・・31
● えびピラフ·····26	カニがゆ ······29	● よもぎ豆腐 ‥‥‥‥31
● ≢つりず1, · · · · · · · · · 26	● 茶がゆ ・・・・・・29	● 温泉卵 ・・・・・・・32
	いもがゆ・・・・・・29	● 温泉卵(コンソメ味) ・・・・・・32
●子巻きすし ●さばの押しずし	● リゾット ・・・・・・29	● ヨーグルト ・・・・・・32

─ お米の種類 ─


玄 米

分づき米

白米

無洗米

*白米に比べて栄養価が 高いが、硬い。圧力を かけると、これが改善 される。 *玄米の表面を削ったもの。 約5%削ったものが5分づき。 削り具合により3分~7分づき がある。白米より栄養価が高い。 *玄米の表面を約10% 削ったもの。 炊きやすく、おいしい。 * 白米の表面をクリーニ ングしたもの。 米を洗う手間がなく、 環境にもやさしい。









発芽玄米


*玄米を発芽寸前まで温度 と時間をかけたもの。 食べやすく、栄養価が玄 米より高い。 _{※発華}



胚芽米

*胚芽が残るように精米 したもの。 胚芽がとれにくい品種 に限定される。 麻井





炊飯コースについて(お米選択/メニュー)

お米選択とメニューの組み合わせにより、多彩な炊き分けをしています。 組合せによっては、炊飯できない(セットできない)メニューがありますので、ご注意ください。

		メニュー											
		こだわり	ふつう	かため	やわらか	高速	炊込み おこわ	おかゆ	あっさりがゆ	すしめし	カレー用)	もちもち	甘み
	白 米	0	0	0	0	0	0					0	0
お	無洗米	炊	0	0	0	0	0					0	0
米選択	玄 米	炊飯でき	0	0	0	Wh&F 72 + + 1		炊飯できません 炊飯できません		₩ /			
択	発芽玄米	きませ	0	0	0	XX BX C c	2 x UN			次即	75	e70	
	分づき米 /胚芽米	Ã	0	0	0	0	0					0	0

②:可変圧力炊飯(おどり炊き)/ 1.2気圧 ⇔ 1.0気圧 \

約105℃ ⇔ 約100℃

〇:高圧炊飯(1.2気圧 約105℃)

●:常圧炊飯(1.0気圧約100℃)

- おいしいごはんを炊くために -

1. よいお米を選び、しっかり保管する。

- ●精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくらして透き通るようなつやがあります。
- ●保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。

2. お米は正しく計量する。((ア10ページ 2)

- 必ず、付属の計量カップで計ってください。 (1カップ約180mL)
- *計量米びつでは、誤差が出る場合があります。

3. お米は手早く洗う。

- ●お米に水を一気に加えて、軽くかきまぜて捨てます。
- ●お米を手でもむようにして洗います。
- 水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまで続けます。
- *洗いかたが不十分だと、こげやすくなり、保温した時にニオイがきつくなります。
- *砕けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。 ザルにお米を入れて、水の中でゆすって砕けたお米 を取り除きます。

4. 水位目盛をしっかり見て、水加減する。

● お米の種類、産地、季節により、またお好みで 水を加減してください。 _____

*さらにやわらかく炊く ために水を多めに加える ときは、水位目盛の間隔 の1/3以下にしてください。 水を多めに入れると、 蒸気口からふきこぼれる ことがあります。



※炊飯に使う水

- 水道水より、浄化した水の方がおいしく炊けます。
- ミネラルウォーターは硬度「50」以下であれば おいしく炊けますが、硬度が大きいとパサパサ した黄色い炊き上がりになります。

炊き上がれば、しっかりほぐす。 (ごア12ページ 3)

- ●しゃもじですくうように底からほぐして、ごはん 粒の周囲の水分をとばします。
- *ほぐさないと、ごはんが固まってしまいます。

ワンポイントアドバイス

1. 無洗米

- 無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。
- ※水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげがついたり、臭いが気になる場合がありますので、1~2回、水を入れかえて、すすぐことをおすすめします。
- ※また、水かげんをしたあと、ひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回、底からかるくかきまぜてください。

特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。

2. 玄米

●圧力とかきまぜ効果により、固い表皮もふっくら やわらかく炊き上げます。

3. 発芽玄米

- 白米に発芽玄米を2~3割まぜると、おいしく 炊き上がります。
- ※市販の発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれることがありますので水加減を調節してください。

4. 分づき米・胚芽米

●「白米」の水位目盛に合わせて、水かげんをして ください。

5. 炊込みごはん、おこわ

- ●お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。
- ●しょうゆ、塩などの調味料は、直接内釜に入れず にだし汁や水と予めまぜておいて、内釜の水位線 まで加えます。
- おこわのもち米とうるち米(普通に食べている米) の割合は、お好みで変えてください。
- 具材は小さめに切ってください。

6. おかゆ (水位線は、全がゆ用です。)

●お好みで水加減してください。

目安は、全がゆ 米:カップ1/2

水:水位目盛0.5 (おかゆ)

五分がゆ 米:カップ1/2

水:水位目盛1(おかゆ)。

※あまり水をたくさん入れるとふきこぼれます。

※市販の発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれることがありますので水加減を調節してください。

7. あっさりがゆ

- おかゆに比べて水気が多く、あっさりした食感の炊き上がりになります。
- ●「あっさりがゆ」を炊くときは、「おかゆ」の水位線に 合わせてください。

8. すしめし

- ●粘りが少なく、しゃっきりしたすしめしに適した炊き上がりになります。
- 粘りが強いお米の場合は、「古米」をまぜると粘りが少な くなります。

9. カレー用(ごはん)

- 粘りが少なく、あっさりした少しかためのごはんに 炊き上がります。
- カレー用ごはんには、「インディカ米」も違った食感で味わえます。
- ●カレー用には、粘りの少ない米が適しています。

10. もちもち

- ●弾力のあるもちもち感のある炊き上がりになります。
- おねば層が厚いので冷めてもおいしく、お弁当や冷凍 保存にも適しています。

11. 甘み

お米の持つ、本来の甘み成分を十分に引き出して、 ひと味違う甘みのあるごはんに炊き上がります。

かやくごはん

材料(4~6人分)

米カップ3	だし汁500mL
ごぼう40g	うすくちしょうゆ
にんじん40g	大さじ1
干ししいたけ3枚	酒大さじ4
こんにゃく40g	塩少々
こんにゃく40g	L 塩少々
油揚げ20g	さやえんどう
鶏肉60g	2~3枚

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②干ししいたけは水にもどし、せん切りにします。
- ③ごぼうは細かなささがきにし、水にさらしてあくを抜きます。
- ④にんじんはせん切りにし、鶏肉は小さめに切ります。
- ⑤こんにゃくはせん切りにして、さっと湯を通します。
- ⑥油揚げは熱湯をくぐらせてから、せん切りにします。



⑦うすくちしょうゆ、酒、塩をだし汁

に加えて良くまぜ、調味液をつくります。


⑧米の水気を切って内釜に入れ、⑦の調味液を白米の水位 目盛「3」まで加えます。

足りなかったら水を加えます。さらに、2~6の具を良く混ぜて、米の上に置きます。

- ⑨ふたをして、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「炊込み」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑩さやえんどうは塩を少し加えた熱湯でさっとゆで、せん切りにしておきます。
- ⑪炊き上がれば、ほぐして器に盛り、さやえんどうを散らします。

あなごごはん

材料(4~6人分)



作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②あなごは適当な大きさに切り、くしを打って、白焼きにし、(A)の合わせた調味料をはけでぬって蒲焼きにします。
- ③焼けたら熱いうちにくしをとり、冷まして2cm幅に切ります。



- ④ごぼうはささがきにし、水にさらしてあくを抜いて、 ざるにとります。
- ⑤洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、(B)の合わせた調味液を白米の水位目盛「3」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
 - 3のあなごと4のごぼうを米の上に置きます。
- ⑥ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「炊込み」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

たけのこごはん

材料(4~6人分)



作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②ゆでたけのこは小さく切ります。
- ③鶏肉も小さく切り、熱湯にさっとくぐらせます。
- ④だし汁に、うすくちしょうゆ、酒、塩を加えてよくまぜ、 調味液を作ります。



⑤洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、

4の調味液を

白米の水位目盛「3」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。 たけのこと鶏肉をよくまぜて、米の上に置きます。

- ⑥ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「炊込み」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をおきます。

えびピラフ

材料(4~6人分)

米カップ3	オリーブオイル
むきえび100g	大さじ3
ゆでたこ100g	固形スープ3コ
ミックスベジタブル	水500mL
200g	塩、こしょう少々
	カレー粉小さじ1/2

作り方

- ①米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②むきえびは背わたをとり、熱湯に通します。 ゆでたこは、一口大に切ります。
- ③フライパンにオリーブオイル(大さじ2)を入れ、●の米を加えて透き通るくらいまで炒めて、取り出します。
- ④更に、フライパンにオリーブオイル(大さじ1)を入れ、❷のむきえび、ゆでたこ、ミックスベジタブルを軽く炒め、塩、こしょう、カレー粉で味付けします。
- ⑤水に固形スープを溶かして調味液をつくります。
- ⑥ ③の米を内釜に入れ、⑤の調味液をすしめしの水位 目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。 ④の具を米の上に置きます。
- ⑦ふたをし、お米選択がタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「すしめし」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

まつりずし

材料(4~6人分)

米カップ3 あわせ酢 「酢	焼きあなご100g えび10匹 ゆでたこ100g まぐろ150g 木の芽適量
~	└ 錦糸卵適量
_ 干ししいたけ6枚 れんこん50g	

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷まして あわせ酢を作ります。
- ③洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、水をすしめしの水位目盛「3」まで加えます。
- ④ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「すしめし」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。



- ⑤炊き上がれば、すしおけにとり、あわせ酢を加えて、 さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥器にごはんを盛り、準備しておいた具を飾り、最後に 錦糸卵、木の芽を散らして仕上げます。

具の下ごしらえ

- ①干ししいたけは水でもどし、だし汁、みりん、しょうゆ、 砂糖で含め煮にし、細く切ります。
- ②れんこんは皮をむき、うすく切り、酢水にさらしたあと、 軽くゆでて甘酢につけてさましておきます。
- ③えびは背わたをとり、軽くゆでて殻をとり、腹から開いておきます。
- ④焼きあなごは細く切ります。ゆでたこは薄く切ります。
- ⑤短冊になっているまぐろはうすく切ります。 しょうゆと酒をまぜた中に約1時間つけておきます。

手巻きずし

米・・・・・カップ3
 あわせ酢
 酢・・・・60mL
 塩・・・・小さじ2
 砂糖・・・・大さじ1
 のり・・・・適量
 わさび・・・・適量
 具 (さしみになるもの)
 まぐろ、いか、たこ
 いくら、うに、ほたて
 具 (その他)
 厚焼き卵、ソーセージ
 きゅうり、貝割れ大根
 納豆、梅おかか、青じそ

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷ましてあわせ酢 を作ります。
- ③洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、水をすしめしの水位目盛「3」まで加えます。



④ ふたをし、お米選択

ボタンで お使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、 コントロールキーで「すしめし」に合わせます。 **炊飯**|ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑤炊き上がれば、すしおけにとり、あわせ酢を加えて、 さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥のりは適当な大きさに切ります。 具は巻きやすいように、細長く切ります。
- ⑦のりに⑤のすしめしを広げ、お好みの具を置いてくるりと巻きます。

さばの押しずし

材料(4~6人分)

	1311(1 0)(3)
米カップ3 あわせ酢 「酢	つけ酢A 「酢200mL 砂糖大さじ1 しょうがの絞り汁 小さじ1/2 白板昆布(20cm角) 2枚 つけ酢B 酢100mL 砂糖大さじ3 うすくちしょうゆ 大さじ1/2 ラップ適量

④ふたをし、**お米選択** ボタンでお使いの米に合わせ、 メニューボタン を押し、コントロ



<mark>─ルキー</mark>で「**すしめし**」に合わせます。 <mark>炊飯</mark> ボタンを 押して、炊飯を始めます。

- ⑤炊き上がれば、すしおけにとり、あわせ酢を加えて、 さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥さばは3枚におろし、腹骨、小骨をとります。塩を振り ます。そのまま3時間程度冷蔵庫に入れておきます。
- ⑦さばを水洗いして塩をおとし、つけ酢Aに約30分つけます。水分をふきとり、皮をむいておきます。
- ⑧なべにつけ酢Bの調味料を入れて少し煮立てます。 冷まして白板昆布をつけます。やわらかくなったら、 水分をふきとっておきます。
- ⑨押しずしの型にラップを敷き、白板昆布を置き、さばを 皮を下にして並べ、⑤のすしめしをのせてふたをして、 押さえます。
- ⑩型からとり出し、2cmくらいの幅に切ります。

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖を入れ少し加熱して、冷ましてあわせ酢を作ります。
- ③洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、水をすしめし の水位目盛「3」まで加えます。

手まりずし

材料(4~6人分)

米	カップ3	つけ酢
あわせ酢		┌酢 ······50mL
│┌酢	···60mL	砂糖大さじ2
		L塩 ·······大さじ1/3
		ラップ適量
しうすくちしょう	がゆ	
••••••	小さじ1	
小鯛	…12匹	
(

作り方

- ①米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②なべにあわせ酢の調味料を入れ少し加熱して、冷ましてあわせ酢を作ります。
- ③洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、水をすしめし の水位目盛「3」まで加えます。



④ふたをし、

お米選択

ボタンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「すしめし」に合わせます。 **炊飯** ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑤炊き上がれば、すしおけにとり、あわせ酢を加えて、 さっと切るようにまぜて、冷ましておきます。
- ⑥小鯛は3枚におろし、腹骨、小骨をとります。塩を振って、30分ほどおきます。水洗いし、つけ酢に10分ほどつけます。そして水気をふきとります。
- ⑦ラップに小鯛をのせ、ひとにぎりのすしめしを置いて、 ラップで包むようにして、丸く形をととのえます。

赤飯

材料(4~6人分)

もち米カップ2	あずき50g
うるち米カップ1	ごま塩少々

- ①もち米とうるち米は、一緒に洗っておきます。
- ②なべにあずきとたっぷりの水を入れて強火で煮ます。 煮立ったらゆで汁をすて、再び水を600mL入れて弱火 で少しかために煮ます。
- ③あずきが煮えたら、あずきと煮汁に分けます。 煮汁は玉しゃくしですくって、少し高い所から4~5回 落として空気にふれさせます。
- ④米の水気を切って、内釜に入れ、③の煮汁をおこわの水位目盛「3」まで加えます。足りなかったら水を加えます。そして、あずきを米の上にのせます。



- ⑤ふたをし、お米選択ボタンを「白米」に合わせ、メニューボタンを押し、コントロールキーで「おこわ」に合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけます。

山菜おこわ

材料(4~6人分)

	•
もち米カップ2	油揚げ40g
うるち米カップ1	だし汁600mL
わらび100g	うすくちしょうゆ
ふき ······100g	大さじ3
干ししいたけ3枚	みりん大さじ3

作り方

- ①もち米とうるち米は一緒に洗っておきます。
- ②わらびとふきは食べやすい長さに切ります。干ししいたけ は水につけてもどし、せん切りにします。油揚げは熱湯を くぐらせて、油抜きをしてから細切りにします。
- ③なべにうすくちしょうゆ、みりん、だし汁(200mL)を 入れて煮立て、ふき、干ししいたけ、油揚げを入れて煮ます。 煮えたら、具と煮汁とに分けます。 この煮汁とだし汁(400mL)とをまぜます。

4米の水気を切って、 内釜に入れ、3 の煮汁をおこわ の水位目盛「3」



足りなかったら水を加えます。

さらに、わらびと❸の具を米の上に中央部をあけた ドーナツ状に置きます。

- ⑤ふたをし、**お米選択**ボタンを「白米」に合わせ、メニ <u>ュー</u>ボタンを押し、<mark>コントロールキー</mark>で「**おこわ**」に | 合わせます。<mark>炊飯</mark> ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

チキンカレ-

材料(4~6人分)

米カップ3 玉ねぎ300g サラダ油少々 鶏肉(ぶつ切り)400g 塩、こしょう少々 揚げ油適量 (A)	(C) にんにく(おろしたもの) 小さじ2/3 しょうが(おろしたもの) 小さじ2/3 塩小さじ1・2/3
マスタード…小さじ1 クローブ31 ローリエ3枚 赤とうがらし(刻む)…5本 (B) チリパウダー…小さじ1 ターメリックパウダー 小さじ2 コリアンパウダー シナモンパウダー	「ココナッツパウダー 25g 湯400mL トマトジュース 160g ヨーグルト 大さじ1 カルダモンパウダー 小さじ1・1/2

作り方

①米はカレーの 水位目盛「3」に 合わせ、ふたを し、お米選択 ボタンで、お使

いの米に合わせ、メニューボタンを押し、 **コントロールキー** で「カレー用 | に合わせます。

炊飯 ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ②鶏肉は塩、こしょうをふり、揚げ油を熱して揚げます。
- ③玉ねぎは薄切りにします。ミキサーにお湯(400mL) とココナッツパウダーを入れてかくはんします。
- ④フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて 中火で炒めます。
- ⑤香りが出てきたらとり出し、玉ねぎを加えてきつね色 になるまで炒めます。そして(B)を加えて炒めます。
- ⑥更に(C)を加えて炒めたら、トマトジュースと3の ココナッツを加えて弱火で煮ます。
- ⑦2を加え、ヨーグルトとカルダモンパウダーを加え て出来上がりです。

魚と野菜のカレー 材料(4~6人分)



……小さじ2

マスタード ……小さじ1・1/2 ローリエ ………6枚 赤とうがらし(刻む)

チリパウダー

……小さじ1/2 コリアンダーパウダー ………小さじ2

にんにく(おろしたもの) ……小さじ2/3 しょうが(おろしたもの) ……小さじ2/3

塩 ……小さじ1・2/3

作り方

①米はカレーの水位 目盛「3」に合わせ、 ふたをし、<mark>お米選択</mark> ボタンで、お使い の米に合わせ、



メニューボタンを押し、**コントロールキー**で「**カレー用**」 に合わせます。

炊飯 ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ②魚は一口大に切ります。なすは一口大に切って水にさら します。ピーマン、玉ねぎ、トマトは一口大に切ります。
- ③ミキサーにお湯(400mL)とココナッツパウダーを入れ てかくはんします。
- ④フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて炒め ます。香りが出てきたらとり出し、玉ねぎ、なす、ピーマン を加えて炒めます。
- ⑤そして(B)、(C)を加えて更に炒めます。トマトジュース と3のココナッツを加えて煮ます。トマトと魚を加えます。
- ⑥魚に火が通ったら出来上がりです。


カニがゆ


材料(3人分) - 五分がゆー

│ 米カップ1/2	サフラン0.2g
カニ1匹	レモン汁少々
固形スープ2コ	三つ葉適量

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②カニはゆがいておきます。
- ③ゆがいたカニから身をとりだし、レモン汁をかけておき
- ④なべにカニの殼と水(500mL)と固形スープ、サフラン を加えて約30分煮ます。煮詰まりそうになったら、水 を加えます。ふきんでこしておきます。





⑧器に盛り、刻んだ三つ葉を散らします。

茶がゆ

材料(3人分) - 五分がゆー


米 ………カップ1/2 塩………少々 濃いめの番茶 …900mL

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②番茶は濃いめに出して冷ましておきます。

③米の水気を切って、内釜に 入れ、2の煮汁をおかゆの 水位目盛「1」まで加えます。 足りなかったら水を加え ます。

④ふたをし、お米選択ボタ ンでお使いの米に合わせ、 **メニュー**ボタンを押し、



⑤炊き上がれば、塩を加えてまぜ、器に盛ります。

いもがゆ

材料(3人分) - 五分がゆー

米 ···········カップ1/2 だし汁 ·······900mL さつまいも ……200g

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②さつまいもは洗って輪切りにします。そして1時間水につ けておきます。
- ③米の水気を切って、内釜 に入れ、だし汁をおかゆ の水位目盛「1」まで加 えます。足りなかった ら水を加えます。
 - 2のさつまいもを米の 上に置きます。
- ④ふたをし、お米選択ボ タンでお使いの米に合わせ、メニューボタンを押し、

<mark>コントロールキー</mark>で「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯** ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑤炊き上がれば、器に盛ります。



材料(4人分)

米 ……カップ1 オリーブオイル 玉ねぎ ………1/2コ大さじ1 固形スープ ……1コ グリーンアスパラ5本 塩、こしょう……少々 にんにく ……1かけ zk800mL ツナ ·····50a

- ①米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②玉ねぎとにんにくは、みじん切りにします。
- ③グリーンアスパラは、はかまをとり、薄く斜にスライス して軽くゆでておきます。
- ④ 固形スープを水に入れて溶かして調味料とします。
- ⑤フライパンにオリーブオイル(大さじ1/2)を入れ、にん にくで香りを出して、玉ねぎを入れて炒めます。 さらに、ツナを加えて炒め、塩、こしょうをしておきます。

- ⑥さらにフライパンに オリーブオイル(大さ じ1/2)を入れ、10の 米を加えて透き通る くらいまで炒めます。
- ⑦⑥の米を内釜に入れ、④の調味液をおかゆの水位 目盛「1」まで加えます。さらに、5の具を上に のせます。
- ⑧ふたをし、お米選択ボタンでお使いの米に合わせ、 **メニュー** ボタンを押し、**コントロールキー** で 「**おかゆ** | に合わせます。<mark>炊飯</mark> ボタンを押して炊飯 を始めます。
- ⑨炊き上がれば、3のグリーンアスパラをまぜて、 少しむらします。
- ⑩器に盛ります。



Sマルチ調理

バナナプリン

材料(4個分)



バナナ1本	シナモンパウダー適量
卵2個	ブランデー適量
牛乳 ······250mL	黒蜜適量
砂糖 ······30g	

作り方

- ①バナナは4つに切り、フライパンで焦げ目をつけ、ブランデーで香りをつけ、シナモンをふりかけておきます。
- ②牛乳に砂糖を入れて溶かし、割りほぐした卵と混ぜます。 ふきんでこしておきます。
- ③器に①のバナナを入れ、②の卵液を加えて、ラップします。
- ④内釜に水500mLを入れ、むし板を入れて③をのせてふたをします。



- ⑤ コース ボタンを押して「Sマルチ調理」に合わせ、 コントロールキーで 100℃ / 15分 に設定し、 スタート ボタンを押します。
- ⑥出来上がれば、取り出し冷まします。 黒蜜をかけていただきます。

蒸しパン

材料(4個分)



	`
強力粉200g	水120mL
黒砂糖 (粉)20g	黒ごま5g
塩 ······3g	松の実10g
ドライイーフト3a	

作り方

- ①ボールに強力粉、黒砂糖、塩、ドライイースト、水を入れます。 ボールの中で良くこねます。ほぼまとまってきたら、まな板に取り 出し、約10分ほどたたきながら、生地を作ります。途中で黒ごま、 小さく切った松の実を加えて良く練ります。
- ②生地がなめらかになったら、内釜に入れ コース ボタンを押して「Sマルチ調理」に合わせ、コントロールキー で37℃ / 40分に 設定し、スタート ボタンを押します。
- ③ 1 次発酵が終わればガス抜きし、4つに切り器に入れます。 むし板を内釜に入れて、生地のはいった器をのせて、ふたをし、 コース ボタンを押して「Sマルチ調理」に合わせ、コントロールキー で40℃/50分に設定し、スタート ボタンを押します。2次発酵が 終われば取り出します。



- ④内釜に水500mL入れ、むし板を入れ、③を のせてふたをします。
- ⑤ **コース** ボタンを押して「**Sマルチ調理**」に合わせ、**コントロールキー**で **100℃/30分** に設定し、**スタート** ボタンを押します。
- ⑥出来上がれば、取り出し冷まします。

簡単ソーセージ

材料(4人分)



豚肉(モモ)500g	塩大さじ1/2
玉ねぎ1/4個	こしょう適量
にんにく1片	コリアンダー、シナモン、
卵白1個分	パプリカ適量

- ①豚肉はミンチにします。
- ②ボールに①、すりおろした玉ねぎ、にんにく、卵白、塩、こしょう、 コリアンダー、シナモン、パプリカを加えて、しっかり混ぜ2つに 分けます。
- ③ラップに②をのせて、円筒状にまとめたら、両端、中央の3箇所を たこ糸で縛ります。
- ④内釜に水500mL入れ、むし板を入れて、③をのせてふたをします。



- ⑤ コース ボタンを押して「Sマルチ調理」に合わせ、コントロールキーで 100℃/30分に設定し、スタート ボタンを押します。
- ⑥出来上がれば、取り出し冷まします。



甘酒

材料(4~6人分)

もち米………カップ1/2 米こうじ ………100g しょうが ………適量

* うるち米でも甘酒は 出来ます。

作り方

- ①もち米は良く洗います。
- ②もち米を内釜に入れ、おかゆ水位目盛「**0.5**」まで 水を加えます。
- ③ふたをし、**お米選択**ボタンを「白米」に合わせ、 メニューボタンを押し、コントロールキーで「お かゆ」に合わせます。
 - スタートボタンを押して炊飯を始めます。
- ④炊き上がれば、ほぐして内釜に入る大きさの器に 移し冷まします。
- ⑤40℃程度に冷めれば、米こうじを加えて、良く混ぜます。ラップをしておきます。



- ⑥内釜に水500mLを入れ、⑤を入れ、ふたをします。
- ⑦ コース ボタンを押して「Sマルチ調理」に合わせ、 コントロールキー で60℃ / 10時間に設定し、 スタートボタンを押します。
- ⑧出来上がれば器に入れ、おろしたしょうがをのせます。

豆腐

材料(4~6人分)

 豆乳 ……………500mL
 だし汁(昆布・削りかつお)

 にがり…………10mL
 ………………100mL

 大葉 ………4枚
 うすくちしょうゆ

 *豆乳飲料や家庭用豆乳機
 みりん ……………小さじ1

 では、うまく固まりません。
 塩 ……………少々



作り方

- ①内釜に入る大きさの器ににがりを入れます。 次に豆乳を少し加えては、へらで良くかき混ぜな がら豆乳の全量を加えます。 ラップをします。
- ②内釜に水500mLを入れ、●を入れ、ふたをします。
- ③ コース ボタンを押して「Sマルチ調理」に合わせ、 コントロールキーで80℃/1時間に設定し、 スタート ボタンを押します。
- ④出来上がれば、大葉を敷いた器に盛ります。
- ⑤だし汁にうすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて 味をととのえ、⁴の豆腐に加えます。

よもぎ豆腐

材料(4~6人分)

一到	·····500mL
ユガ	JOOIIL
にがい	·····10mL
よきぎの粉	5g
0.000000	09

- ①豆乳を40℃程度に温め、よもぎの粉を溶かします。
- ②内釜に入る大きさの器ににがりを入れます。
 - ●の豆乳を少し加えては、へらで良くかき 混ぜながら豆乳の全量を加えます。 ラップをします。



- ③内釜に水500mLを入れ、2を入れ、ふたをします。
- ④ コース ボタンを押して「Sマルチ調理」に合わせ、 コントロールキーで80℃/1時間に設定し、 スタートボタンを押します。
- ⑤出来上がれば、内釜から取り出します。

温泉卵

材料(4人分)

*鶏卵は白身が70℃以上、 黄身は65℃以上でかたまります。

卵 …………4個 だし汁(昆布・削りかつお) くず粉 ………小さじ2 ………………100mL 三つ葉 ……4本 うすくちしょうゆ …………小さじ1 みりん ………小さじ1 塩 ………少々

作り方

- ①内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度の水を加えます。 ふたをします。
- ② コース ボタンを押して「Sマルチ調理」に合わせ、 コントロールキー で68℃ / 40分に設定し、 スタート ボタンを押します。
- ③出来上がれば、取り出します。

- ④三つ葉はさっとゆがいて、茎を小さく切ります。
- ⑤だし汁にうすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて 味をととのえ、加熱して水で溶いたくず粉を加え てとろみをつけます。
- ⑥器に③の卵を割り、4の三つ葉、5を加えます。

温泉卵(コンソメ味)

材料(4人分)

卵	4個	トマト (小) ·······1個 セロリ (小) ······1本 じゃがいも (小) ·····1個 コンソメ ·····2個



作り方

- ①温泉卵を作ります。
- ②トマトは皮をむき、セロリは筋をとり、じゃがいもは皮をむき、小さなサイコロ状に切ります。
- ③鍋に水400mL入れ、コンソメを加えて加熱し、 じゃがいも、セロリ、トマトの順に加えて煮 ます。そして、50℃程度に冷まします。
- ④器に温泉卵を割り入れ、3を注ぎます。

ヨーグルト

材料 (4~5人分)

*もとになるヨーグルトによって 固まる時間を調整してください。

ヨーグルト(市販品) …………100mL 生乳………500ml フルーツ ………適量

牛乳 ······500mL

- ①内釜に入る大きさの器にヨーグルトを入れます。 次に牛乳を少し加えては、へらで良くかき混ぜな がら牛乳の全量を加えます。 ラップをします。
- ②内釜に水500mLを入れます。●を入れてふたをします。
- ③ コース ボタンを押して「Sマルチ調理」に合わせ、 コントロールキーで40℃/3時間に設定し、 スタート ボタンを押します。
- ④出来上がれば、取り出します。
- ⑤器にフルーツを盛り、ヨーグルトをかけていただきます。



- *ヨーグルトをカレーやハンバーグなどの料理に使いますと一味違った出来上がりになります。
- ※市販品のヨーグルトによっては、3時間で固まらないものがあります。その時は、時間を延長してください。固まってきたら途中で切がタンを押して、とりだしてください。
- ※出来上がったヨーグルトを「種」にして、更にヨーグルトを作ることはおやめください。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

このような症状はありませんか



- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や、 変色、損傷している。
- ■電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 こげくさい臭いがする。
- さし込みプラグやコンセントにほこりやごみが たまっている。

処 置

さし込みプラグを 抜いてご使用を中 止してください。 故障や事故防止の ため、使用しない お買上げの販売に にご連絡ください。

ほこりやごみを取り 除いてください。

※点検・修理について詳しくは、裏表紙のアフターサービスについてをご覧ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

もお。こんな症状のときは	度ください	閉めましたかりがいたを確実に	蒸気ガイドを正しくつけていますか	水かげん、お米の量は正確ですか	選びましたかメニューやお米選択・コースを正しく	劣化、損傷していませんか内ぶたパッキン、負圧パッキンが	こびりついていませんかセンサーの上に汚れや米つぶなどが、内ぶたパッキンや内釜の外側・温度	お米を十分に洗いましたか	炊飯中に外ぶたを開いていませんか	炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか	調味料を使ったごはんではありませんか	30時間以上保温していませんか	つぎたしをしていませんかんえたごはんの保温、ごはんのしゃもじを入れたままの保温や	たり、停電がありませんでしたかさし込みプラグをコンセントから抜い
一	照ページ	6,10	5,21	10,21	11,23	22	4,10,21	10,24	4,12	12,13	12	12~14	12~14	12
炊飯中にふる る、多量の熱 れる		•	•	•	•	•	•	•						
炊き上がった がかたい、し る、やわらた	_し んが残	•		•	•	•	•							•
炊き上がった がこげる	こごはん													
保温中のごは 黄ばむ、にな かたくなる	まんが うう、	•	•			•	•	•			•	•	•	•

1	症状	確認してください	処 置
	外ぶたが開きにくい	フック部や内ぶたの調圧孔に米つぶ などがつまっていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (Cア 21,22ページ)
	外ぶたが閉まりにくい (閉まらない)または、	内ぶたを正しく取り付けていますか。	確実に取り付けてください。 (ご了6ページ)
	内ぶたが取付けられ ない	内ぶたのツメが折れたり、変形していませんか。	使用しないでお買上げの販売店にご連絡 ください。(Cア 6,22ページ)
		フック部に米つぶなどが入って いませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (Cア 21,22ページ)

•	-		
ç	١	v	
•	5	۸	
1	1	Į	
	•		
٩	y,	1	
2	C		
- 2			
(1	b	
1	t	t.	֡

症状	確認してください	処 置				
外ぶたが閉まりにくい (閉まらない)または、 内ぶたが取付けられ	「炊飯/スタート」ランプが、赤色の 点灯になっていませんか。	切ボタンを押して炊飯を中止し、約4分間待ってから、外ぶたを閉めてください。 (にア 12ページ)				
ない	炊飯後のご飯をほぐしてすぐでは、 ありませんか。	圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、 しまりにくく感じます。故障ではありません。				
外ぶたから「ブーン」と 音がなり続ける	炊飯中に外ぶたを開けていませんか。	切ボタンを押し、もう一度メニューを確認し、 炊飯してください。				
操作ボタンを押しても 受け付けない	差し込みプラグが、コンセントから 外れていませんか。	差し込みプラグをコンセントに差し込んで ください。				
	内ぶたは、正しく取り付けていますか。	内ぶたを取り付けていないと、 <mark>炊飯/スタート</mark> ボタンを受け付けません。内ぶたを取り付けてください。(ご子 6,10ページ)				
	内釜は、入っていますか。	内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。 内釜を入れてください。				
お米選択がセット できない メニューがセット できない	メニューが「もちもち」「甘み」に なっていませんか。 お米選択とメニューが対応して いないとセットできません。	23ページの炊飯コースについて(お米選択/メニュー)の表を確認して、正しく合わせなおしてください。				
予約(タイマー)炊飯 がセットできない	予約時刻と現在時刻の差が、1時間 未満ではありませんか。	予約時刻を確認してください。 (Cア 16ページ)				
	内ぶたは、正しく取り付けて いますか。	内ぶたを取り付けていないと、 <mark>炊飯/スタート</mark> ボタンを受け付けません。内ぶたを取り付けてください。(Cア6,10ページ)				
	メニューが、「高速」になって いませんか。	メニューの「高速」は、予約炊飯できません。 (にア 16ページ)				
予約時刻どおりに 炊き上がらない	現在時刻は正しくセットされて いますか。	現在時刻を正しく合わせてください。 (Cア 7,15ページ) 水温・室温・電圧・水かげん・お米の量によっては、 予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。				
炊飯時間が長い(短い)	お米選択・メニュー・水かげんは、 間違っていませんか。	切ボタンを押し、もう一度お米選択・メニュー・ 水かげんを確認し、設定してください。				
炊飯終了音が出ない	予約炊飯終了音マーク「★」が、 表示されていませんか。	「 ♪ 」マークを消してください。 (Cア 7ページ)				
ラジオ、テレビに雑音 が入る	炊飯器とラジオ・テレビが、 近接していませんか。	距離を離す。(目安として3m以上)				
炊飯器内部から音が	炊飯中の「ブーン」音は、内部にある	冷却ファンの音です。故障ではありません。				
する		調整をしている音です。故障ではありません。				
	炊飯中の「プシュー」「ゴボゴボ」音と 可変圧力による沸とうによるものでき	ともに蒸気ガイドから蒸気が勢いよく出ますが、 枚障ではありません。				
	炊飯中や保温中に「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の火力調整によるもので故障ではありません。					
表示部に 出 1 l を表示 した	内釜の外側、温度センサーの上に ご飯つぶなどの異物が、こびり ついていませんか。	異物を取り除いてから、 <mark>切</mark> ボタンを押すと 表示が消え、通常に使えます。 (Cア 21ページ)				
表示部に 出 73 を表示 した	クリーニングの際、水を規定量 入れましたか。	切ボタンを押すと表示が消え、通常に 使えます。(Cア 22ページ)				
表示部に dry を表示 した	Sマルチ調理の際、水を規定量入れ ましたか。	切ボタンを押すと表示が消え、通常に 使えます。(Cア 20ページ)				
表示部に E ○○を表示 した	故障の表示です。販売店にご連絡く <i>†</i>					

アフターサービスについて

保証書 (別に添付しております)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管して ください。
- 本体の保証期間は、お買上げ日から1年間です。 (消耗品は、対象外です。)
- ●内なべ内面フッ素樹脂加工の保証期間は、お買上げ日から 3年間です。保証期間内の交換は、内なべのみ対象となります。 ただし、下記の使いかたをした場合は、保証対象外です。
 - *スプーンや食器などかたいものを入れたり、乗せたり、 使った場合。
 - *内なべのお手入れの際に、金属たわしやナイロンたわしなどを使ったり、台所用中性洗剤以外の洗剤(漂白剤やクレンザー)などを使った場合。
 - *内なべの中で酢を使ったり、みそ汁や炊込みごはんなどを保温した場合。
 - *内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジ などに使用した場合。
 - *食器洗浄機や食器乾燥器などを使用した場合。
 - *お買上げ後の落下や、輸送などで生じたへこみや変形がある場合、及び故意に傷つけた場合。
 - * その他、取扱説明書・本体ラベルなどの記載事項に そわない使いかたをした場合。

修理を依頼されるときは

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

●保証期間が過ぎたあとの修理

修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を**製造打切後、6年**保有しています。

性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、またはもよりの当社「お客さまご相談窓口」(別紙または右記)にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

総合相談窓口 三洋電機(株)お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの 下記電話番号にお問い合わせください。

- ◆北海道地区 札幌☎(011) 290-1522
- ◆東 北 地 区 仙 台☎ (022) 714-6137
- ◆関 東 地 区 東 京☎(03)3815-1111
- ◆中部・北陸地区 名古屋 ☎ (052) 533-5245
- ◆近畿·四国地区 大 阪 ☎ (06) 6994-9570
- ◆中 国 地 区 広 島 ☎ (082) 297-6067 ◆九州·沖縄地区 福 岡 ☎ (092) 263-7629

郵便・FAXでご相談される場合は

◆三洋電機(株)お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX (06) 6994-9510

修理相談窓口

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:30 土曜·日曜·祝日 9:00~17:30

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、 または下記電話番号にお問い合わせください。

三洋コンシューママーケティング株式会社

東コールセンター 東京 ☎(03) 5302-3401 西コールセンター 大阪 ☎(06) 4250-8400

関東·首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは 下記の電話をご利用いただけます。

東コールセンターへの転送電話番号

- ◆北海道地区 札 幌 ☎ (011) 833-7888
- ◆東北地区 仙 台☎ (022) 382-2213
- ◆長野地区 長 野☎ (0263) 26-1772
- ◆新潟地区 新潟☎(025) 285-2451
- ◆福島地区 福島☎(024)945-6811

西コールセンターへの転送電話番号

- ◆北陸地区 金 沢☎(076) 237-6650
- ◆東海地区 名古屋 ☎ (052) 979-3456
- ◆中国地区 広島☎(082) 293-9333
- ◆四国地区 高 松☎ (087) 844-8321
- ◆九州地区 福岡☎(092) 922-9311
- ◆沖縄地区 沖縄☎(098) 944-5018

受付時間:月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社休日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:30

住所・電話番号はご通知なしに変更することがありますので ご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理·監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

===ま客さまメモ===

お買上げの際に記入しておいてください。お問い合わせなどのときに便利です。

品番	ECJ-GZ					
お買上げ年月日		年	月	В		
お買上げ販売店名						
の貝上り販売店名	電 話()	-			

三洋電機株式会社

鳥取三洋電機株式会社

ホームアプライアンスビジネスユニット

〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地